

Orange.

Airbox 5, 4G+.

Guide d'installation.

Édition octobre 2023.

Bienvenue. Ce guide vous accompagne dans l'installation de votre Airbox 5, 4G+.

Adaptation, mise en page et impression caractères agrandis : HandiCaPZéro.

Sommaire.

1. Contenu du pack.....	3
2. Description de l'Airbox 5, 4G+.....	3
3. Fonctionnalités de votre Airbox 5, 4G+.....	5
4. Installation.....	6
5. Connectez vos équipements.	8
6. Fonctionnalités	11
Mentions légales.	16

1. Contenu du pack.

- Airbox 5, 4G+,
- batterie bleue,
- étiquettes d'informations Wi-Fi et mot de passe temporaire d'administration,
- câble USB,
- guide d'installation,
- certificat de sécurité.

L'aspect de certains éléments peut varier.

2. Description de l'Airbox 5, 4G+.

L'Airbox est un petit boîtier plat et strié de forme rectangulaire aux coins arrondis, pourvu de 4 voyants situés sur une longue bande lisse, 1 bouton et 1 connectique.

1. Face avant.

Placez l'appareil sur une table, bande lisse des voyants en haut.

De gauche à droite de la bande, vous trouvez :

- la mention Powered by Orange,
- indicateur réseau (symbole 5 barres verticales du plus petit au plus grand),
- indicateur Wi-Fi (symbole point surmonté de 3 barres arrondies du plus petit au plus grand),
- indicateur SMS (symbole enveloppe),
- indicateur de batterie (symbole pile).

Plus d'informations sur les voyants au chapitre Fonctionnalités de votre Airbox 5, 4G+, rubrique Pour en savoir plus.

2. Tranche supérieure.

Au centre, vous y trouver le port micro USB recevant l'extrémité du câble USB.

Plus d'informations au chapitre Fonctionnalités de l'Airbox.

3. Tranche inférieure.

À droite, vous y trouverez le bouton marche-arrêt.

Plus d'informations au chapitre Fonctionnalités de l'Airbox.

4. Face arrière.

Coque de surface striée.

Une encoche sur l'un des côtés vous permet de soulever la coque pour accéder à l'emplacement de la carte SIM et de la batterie.

Retirez la coque pour accéder à l'emplacement de la batterie, de la carte SIM, l'étiquette blanche qui indique le nom du réseau WiFi, la clé WiFi et le mot de passe par défaut (admin et XXXXXXXX). Ces informations sont utilisées pour connecter un équipement en WiFi.

3. Fonctionnalités de votre Airbox 5, 4G+.

Votre Airbox 5, 4G+ choisit automatiquement le réseau mobile le plus rapide, jusqu'à 300 Mbit/s. Les débits indiqués sont théoriques.

Les débits réels dépendent de la capacité du réseau et de l'offre souscrite.

Elle vous permet de connecter tous vos terminaux en Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) pour leur fournir un accès Internet.

Elle peut se connecter à 32 terminaux Wi-Fi simultanément.

Où placer votre Airbox 5, 4G+.

Votre Airbox 5, 4G+ utilise le réseau mobile d'Orange, et vous permet d'accéder à l'Internet Haut Débit à votre domicile.

Pour une réception optimale, positionnez votre Airbox 5, 4G+ près d'une fenêtre pour l'utilisation en WiFi.

4. Installation.

Étape 1. Retournez votre Airbox et soulevez la coque en insérant votre ongle dans l'encoche prévue à cet effet.

Étape 2. Placez la carte SIM au format nano SIM dans le sens indiqué (coin biseauté positionné en bas à gauche). Les broches de la batteries situées en bas à gauche, retrouvez le logement métallique de la carte SIM en haut à gauche.

Retenez votre mot de passe Wi-Fi et votre mot de passe temporaire admin : XXXXXX qui vous seront utiles à l'étape 9.

Étape 3. Insérez la batterie (connecteurs contre les broches), puis refermez la coque. L'aspect de certains éléments peut varier.

Étape 4. Reliez le câble USB au bloc d'alimentation (non fourni), puis branchez-le sur une prise électrique.

Étape 5. Branchez l'autre extrémité du câble USB sur l'Airbox (prise USB sur la tranche supérieure). Chargez l'Airbox durant 2 heures avant utilisation.

Étape 6. Appuyez 3 secondes sur le bouton (à droite de la tranche inférieure) jusqu'à l'allumage

des LED pour allumer l'Airbox. Pour éteindre l'Airbox, appuyez sur le bouton marche-arrêt jusqu'à son extinction.

Étape 7. L'Airbox est prête pour se connecter au réseau Orange. Lorsque les voyants Réseau et Wifi sont allumés en bleu ou que le voyant Réseau est allumé en rouge, passez à l'étape suivante.

Étape 8. Connectez vos équipements. Reportez-vous au chapitre ci-après.

5. Connectez vos équipements.

Rappel : nom de l'Airbox et clé WiFi indiqués sur la grande étiquette, sous la batterie.

Connexion en Wi-Fi Windows :

1. cliquez sur l'icône Wi-Fi de votre ordinateur,
2. sélectionnez le nom de votre Airbox dans la liste qui apparaît,
3. cliquez sur "Se connecter",
4. entrez le mot de passe (clé Wi-Fi), puis cliquez sur "Suivant",

5. passez à l'étape 9.

Connexion en Wi-Fi Mac Os X :

1. cliquez sur l'icône Wi-Fi,
2. sélectionnez le nom de votre Airbox dans la liste qui apparaît,
3. entrez le mot de passe (Clé Wi-Fi) en respectant les majuscules et sans aucun espace,
4. cliquez sur "Rejoindre",
5. passez à l'étape 9.

Connexion en Wi-Fi Android :

1. touchez "Paramètres",
2. rendez-vous dans la rubrique "Wi-Fi",
3. sélectionnez le nom de votre Airbox,
4. entrez le mot de passe (Clé Wi-Fi) en respectant les majuscules,
5. touchez "Connexion" ou "Se connecter",
6. passez à l'étape 9.

Connexion en Wi-Fi iOS :

1. touchez "Wi-Fi" depuis le menu "Réglages" (symbole engrenage),

2. touchez le nom de votre Airbox,
3. entrez le mot de passe (Clé Wi-Fi) en respectant les majuscules et sans aucun espace,
4. touchez "Rejoindre",
5. passez à l'étape 9.

Étape 9. Ouvrez votre navigateur Internet puis suivez les instructions affichées à l'écran.

Remarque : cette page ne s'affiche pas ? Entrez l'adresse airbox.home (ou 192.168.1.1) dans votre navigateur puis suivez les étapes.

À l'étape "Connexion", vous serez invité à saisir le mot de passe temporaire d'administration : admin et XXXXXXXX figurant sur l'étiquette sous la batterie de l'Airbox (voir étape 2) et ensuite à le modifier en le personnalisant. Ce mot de passe est également rappelé sur les étiquettes présentes dans la boite. Notez-le en fin de ce guide pour ne pas l'oublier.

Il est possible que votre code PIN soit demandé, si vous ne l'avez pas modifié, ce code est "0000" par défaut (4 fois 0).

6. Fonctionnalités.

Présentation de l'Airbox.

Bouton marche-arrêt (tranche inférieure) : permet d'allumer et d'éteindre l'Airbox.

Port micro USB (tranche supérieure) : relie l'Airbox au bloc d'alimentation ou à un ordinateur.

Bouton "Reset" : remise à zéro de l'Airbox (coque retirée, dans le creux situé au centre à gauche de la batterie). Retour au mot de passe Administrateur situé sous la batterie.

Emplacement carte Nano SIM.

Nom du réseau Wi-Fi, clé Wi-Fi et mot de passe temporaire (admin et XXXXXXXX). Ces informations sont utilisées pour connecter un équipement en Wi-Fi.

Interface d'administration.

Connectez-vous à l'interface d'administration : ouvrez votre navigateur Internet et entrez l'adresse airbox.home (ou 192.168.1.1).

Vous aurez accès à différentes informations :

- au statut de la connexion (qualité de réception),
- au temps de connexion,
- au suivi de la consommation,
- aux SMS-Messages,
- aux paramètres du réseau Wi-Fi.

Connexion.

1. se connecter-se déconnecter,
2. activer-désactiver les données à l'étranger,
3. durée de connexion,
4. volume de données échangées,
5. qualité du signal et type de réseau,
6. nombre d'appareils connectés à votre Airbox.

Messages.

Avec l'Airbox, vous pouvez envoyer-recevoir des SMS.

Lorsque vous recevez un SMS, une notification s'affiche à l'écran. Vous pouvez rediriger ces SMS vers un numéro de téléphone mobile de votre choix.

Pour cela renseignez le numéro de téléphone puis entrer le code Pays-Région (+33 pour la France).

Information : pour accéder à la boîte de réception SMS, vous serez invité à renseigner votre nom d'utilisateur ("admin" en minuscule par défaut) et le mot de passe que vous avez personnalisé à l'installation.

Réseaux Wi-Fi.

Vous avez la possibilité de créer un réseau "invité".

Celui-ci donne uniquement accès à Internet, vos données personnelles (SMS, messages,

modification des paramètres, etc.) ne sont pas accessibles par les "invités".

Pour cela, entrez l'adresse airbox.home (ou 192.168.1.1) dans votre navigateur. Rendez-vous à la rubrique "réseaux Wi-Fi", puis activez le réseau "Airbox Guest_xxxx". Par défaut, ce réseau "invité" est protégé par un mot de passe : orange123.

Restauration.

En cas de besoin vous avez la possibilité de revenir aux réglages initiaux de sortie d'usine. Pour cela, lorsque votre Airbox est allumée, appuyez 5 secondes sur le bouton "Reset" (situé sous la coque).

Tous les paramètres enregistrés seront effacés et remplacés par les paramètres initiaux.

Le nom d'utilisateur par défaut sera "admin", et le mot de passe sera à nouveau celui précisé sur l'étiquette sous la batterie.

Pour en savoir plus.

Indicateur réseau : le voyant LED est bleu lorsque l'appareil est connecté à Internet ou clignote quand il n'y a pas Internet. Le voyant LED est rouge quand il n'y a pas de réseau, de service, de carte SIM ou que vous devez saisir votre code PIN personnalisé de votre SIM.

Indicateur Wi-Fi : le voyant LED est bleu lorsque le Wi-Fi est actif. Sans utilisation du Wi-Fi pendant 10 minutes, l'appareil se déconnecte automatiquement du réseau. Le Wi-Fi est réactivé si vous appuyez sur une touche ou essayez d'accéder au Wi-Fi.

Indicateur de SMS : le voyant LED est bleu lorsque vous recevez un nouveau message ou clignote lorsque la boîte de réception est pleine.

Indicateur de batterie :

- le voyant LED est rouge lorsque la batterie est faible,

- le voyant LED est bleu et clignote lentement pendant son utilisation,
- le voyant LED est bleu et clignote rapidement pendant son rechargement,
- le voyant LED est bleu quand il est complètement chargé.

Pour en savoir plus sur le fonctionnement de l'Airbox 5, 4G+, rendez-vous sur l'assistance en ligne : assistance.orange.fr, rubrique Airbox.

Mentions légales.

Orange :

- assistance en ligne : assistance.orange.fr,
- assistance en ligne pro : assistancepro.orange.fr,
- assistance téléphonique : 39.00,
- assistance téléphonique pro : 39.01,
- assistance en ligne entreprise :
assistance.orange-business.com,
- assistance téléphonique entreprise : 706 depuis un mobile Orange ou 0825.00.07.06 (depuis un

poste fixe 0,125 € HT la minute plus le prix d'une communication selon votre opérateur).

39.01 et 706 : le service est gratuit et l'appel est au prix d'une communication normale selon l'offre détenue. Le temps d'attente avant la mise en relation avec votre conseiller est gratuit depuis les réseaux Orange.

Orange, Société Anonyme au capital de 10 640 226 396 €.