

Orange.

Airbox 5, 4G.

Installation et SAV.

Édition novembre 2024.

Adaptation, mise en page et impression
caractères agrandis : HandiCaPZéro.

Sommaire.

Orange.	1
Airbox 5, 4G. Installation et SAV.	1
Édition novembre 2024.	1
Bienvenue.	3
1. Contenu du pack.	3
2. Description de l'Airbox 5 4G.	4
3. Fonctionnalités de l'Airbox 5 4G.	6
4. Installation.	7
5. Connectez vos équipements.	8
6. Interface d'administration.	11
7. Fonctionnalités de l'Airbox.	14
8. Pour en savoir plus.	16

Bienvenue.

Cette Airbox vous est prêtée le temps que votre accès internet soit rétabli. Elle vous permet de continuer à accéder à internet, mail, tchat et réseaux sociaux.

- Si vous choisissez de l'utiliser sur batterie, il faudra veiller à son bon chargement,
- vous pourrez connecter jusqu'à 32 équipements à internet,
- veillez à positionner l'Airbox 5 4G dans un lieu permettant d'obtenir une bonne qualité de réception du réseau mobile, par exemple près d'une fenêtre.

1. Contenu du pack.

- Airbox 5 4G,
- batterie,
- bloc d'alimentation,
- câble USB-C,
- guide d'installation,

- certificat de sécurité,
- étiquettes d'informations WiFi et mot de passe d'administration par défaut.

2. Description de l'Airbox 5 4G.

L'Airbox est un petit boîtier plat de forme ovale, pourvu de voyants, de 2 boutons et d'une connectique.

Face avant.

A gauche de la face avant se trouve l'afficheur de forme ronde. De gauche à droite, vous y trouvez les 3 voyants : État de la batterie, Réseau et WiFi.

La prise USB se situe au centre de la tranche inférieure.

La tranche supérieure présente 2 boutons : à gauche le bouton Marche-Arrêt et à droite le bouton WPS.

Face arrière.

Coque de surface lisse.

Une encoche sur l'un des côtés arrondis vous permet de soulever la coque pour accéder à l'emplacement de la carte SIM et de la batterie.

L'encoche d'ouverture située à gauche vous donne accès :

- à gauche l'emplacement de la carte SIM (petit logement métallique uniquement pour format Micro SIM),
- à droite une grande étiquette blanche qui indique le nom du réseau WiFi, la clé WiFi et le mot de passe par défaut (admin et XXXXXXXX). Ces informations sont utilisées pour connecter un équipement en WiFi,
- tout à droite une flèche blanche qui va vers la droite, pour indiquer le sens d'insertion de la coque,

- la batterie viendra se loger au-dessus de la carte SIM et de la grande étiquette.

3. Fonctionnalités de l'Airbox 5 4G.

Votre Airbox 5 4G choisit automatiquement le réseau mobile le plus rapide, jusqu'à 150 Mbps. Les débits indiqués sont théoriques. Les débits réels dépendent de la capacité du réseau et de l'offre souscrite.

Elle vous permet de connecter tous vos terminaux en WiFi (802.11 b/g/n) pour leur fournir un accès Internet.

Elle peut se connecter à 32 équipements WiFi simultanément.

Où placer l'Airbox 5 4G.

L'Airbox 5 4G utilise le réseau mobile d'Orange, et vous permet d'accéder à l'Internet Haut Débit à votre domicile. Pour une réception optimale, positionnez l'Airbox 5 4G près d'une fenêtre.

4. Installation.

Étape 1. Retournez l'Airbox (prise USB en bas, écran d'état face au plan de travail) et soulevez la coque en insérant votre ongle dans la petite encoche sur le côté arrondi gauche.

Étape 2. Placez la Micro SIM au format standard dans le sens indiqué. Retenez votre mot de passe WiFi et votre mot de passe par défaut ; admin et XXXXXXXX, qui vous seront utiles à l'étape 8.

Étape 3. Insérez la batterie : connectez d'abord les broches de la batterie aux broches de l'Airbox (à côté de la carte SIM), puis abaissez la batterie.

Étape 4. Refermez le couvercle en orientant les 2 flèches dans le même sens : l'encoche d'ouverture du couvercle, placé à gauche, les flèches sont à droite, à l'opposé. Reliez le câble USB au bloc d'alimentation, puis branchez-le sur une prise électrique.

Étape 5. Branchez l'autre extrémité du câble USB sur l'Airbox. Chargez l'Airbox durant 2 heures avant utilisation.

Étape 6. Appuyez 5 secondes sur le bouton pour allumer l'Airbox. Pour éteindre l'Airbox, appuyez sur le bouton marche-arrêt jusqu'à son extinction.

Étape 7. L'Airbox est prête pour se connecter au réseau Orange. Patientez jusqu'à allumage successif, en blanc, des voyants Réseau et WiFi. Si le voyant Réseau est rouge, passez à l'étape 8 présentée en fin du chapitre "Connectez vos équipements".

5. Connectez vos équipements.

Rappel : nom du réseau et clé WiFi indiqués sur la grande étiquette, sous la batterie.

Connexion en WiFi Windows :

1. cliquez sur l'icône WiFi de votre ordinateur,
2. sélectionnez le nom de votre Airbox dans la liste qui apparaît,

3. cliquez sur "Se connecter",
4. entrez le mot de passe (Clé WiFi), puis cliquez sur "Suivant",
5. passez à l'étape 8 ci-dessous.

Connexion en WiFi MacOS :

1. cliquez sur l'icône WiFi de votre ordinateur,
2. sélectionnez le nom de votre Airbox dans la liste qui apparaît,
3. entrez le mot de passe (Clé WiFi) en respectant les majuscules et sans aucun espace,
4. cliquez sur "Rejoindre",
5. passez à l'étape 8 ci-dessous.

Connexion en WiFi Android :

1. touchez "Paramètres",
2. rendez-vous dans la rubrique "WiFi",
3. sélectionnez le nom de votre Airbox,
4. entrez le mot de passe (Clé WiFi) en respectant les majuscules et sans aucun espace,
5. touchez "Connexion" ou "Se connecter",
6. passez à l'étape 8 ci-dessous.

Connexion en WiFi iOS :

1. touchez "WiFi" depuis le menu "Réglages",
2. touchez le nom de votre Airbox,
3. entrez le mot de passe (Clé WiFi) en respectant les majuscules et sans aucun espace,
4. touchez "Rejoindre",
5. passez à l'étape 8 ci-dessous.

Étape 8. Ouvrez votre navigateur Internet. Entrez l'adresse airbox.home (ou 192.168.1.1) dans votre navigateur puis suivez les étapes affichées à l'écran.

À l'étape "Connexion", vous serez invité à saisir le mot de passe d'administration par défaut : admin et XXXXXXXX figurant sur l'étiquette sous la coque amovible de l'Airbox (Voir étape 2) et ensuite à le modifier en le personnalisant.

Ce mot de passe est également rappelé sur les étiquettes présentes dans la boîte. Notez-le en fin de ce guide pour ne pas l'oublier.

Il est possible que votre code PIN soit demandé, si vous ne l'avez pas modifié, ce code est "0000" par défaut (4 fois 0).

6. Interface d'administration.

Connectez-vous à l'interface d'administration : ouvrez votre navigateur Internet et entrez l'adresse `airbox.home` (ou `192.168.1.1`).

Vous aurez accès à différentes informations :

- au statut de la connexion (qualité de réception),
- au temps de connexion,
- au suivi de la consommation,
- aux SMS-Messages,
- aux paramètres du réseau WiFi,
- à l'activation-désactivation du roaming.

Connexion.

1. Se connecter-se déconnecter,
2. activer-Désactiver les données à l'étranger,
3. durée de connexion,
4. volume de données échangées,

5. qualité du signal et type de réseau,
6. nombre d'appareils connectés à l'Airbox.

Messages.

Avec l'Airbox, vous pouvez envoyer-recevoir des SMS.

Lorsque vous recevez un SMS, une notification s'affiche dans votre interface de gestion.

Vous pouvez rediriger vos SMS vers le numéro de téléphone mobile de votre choix. Pour cela, saisissez le numéro Pour accéder du téléphone de réception.

Pour accéder à la boîte de réception SMS, vous serez invité à renseigner votre nom d'utilisateur ("admin" en minuscule par défaut) et le mot de passe que vous avez personnalisé à l'installation.

Réseaux WiFi.

Vous avez la possibilité de partager un réseau "invité".

Celui-ci donne uniquement accès à Internet, vos données personnelles (SMS, messages, modification des paramètres, etc.) ne sont pas accessibles par les "invités".

- Pour cela, entrez l'adresse airbox.home (ou 192.168.1.1) dans votre navigateur,
- rendez-vous à la rubrique "réseaux WiFi", puis activez le réseau "Airbox-XXXXX-guest",
- par défaut, ce réseau "invité" est protégé par un mot de passe : XXXXXX ou un QR code, uniquement disponibles sur cet écran.

Restauration.

En cas de besoin vous avez la possibilité de revenir aux réglages initiaux de sortie d'usine.

Pour cela, lorsque l'Airbox est allumée, ouvrez la coque sans enlever la batterie.

Insérez une épinglette dans l'orifice de reset.

Appuyez pendant 10 secondes jusqu'à extinction et allumages rapide des 3 leds.

Tous les paramètres enregistrés seront effacés et remplacés par les paramètres initiaux. Le nom d'utilisateur par défaut sera "admin", et le mot de passe sera à nouveau celui précisé sur l'étiquette sous la coque.

7. Fonctionnalités de l'Airbox.

Présentation de l'Airbox.

1. Bouton marche-arrêt (à gauche de la tranche supérieure) : maintenir le bouton marche-arrêt jusqu'à extinction.
2. Bouton WPS (à droite de la tranche supérieure) : appuyez 5 secondes pour associer vos équipements sans avoir à entrer la clé de sécurité (vérifiez la compatibilité WiFi avec votre équipement).
3. Port USB-C (sur la tranche inférieure) : relie l'Airbox au chargeur ou à un ordinateur.

4. Emplacement carte SIM : utilise uniquement le format Micro SIM.

5. Nom du réseau WiFi et clé WiFi et mot de passe par défaut (admin et XXXXXXXX) : ces informations sont utilisées pour connecter un équipement en WiFi.

6. Reset : coque retirée, petit trou situé en bas à gauche, en bas de la carte SIM, sur une petite surface inclinée. Insérez une épinglette dans l'orifice de Reset sans enlever la batterie.

Appuyez pendant 20 secondes jusqu'à l'extinction et l'allumages rapide des 3 leds.

Description des voyants LED.

Indicateur réseau : le voyant LED est blanc lorsque l'appareil est connecté en 4G et bleu lorsqu'il est connecté en 3G. Le voyant LED est rouge quand il n'y pas de réseau, de service, de carte SIM ou que vous devez saisir votre code PIN personnalisé de votre SIM.

Indicateur WiFi : le voyant LED est blanc lorsque le WiFi est actif. Il clignote lorsque vous appuyez 2 sur la touche WPS pour la mise en relation avec un équipement. Sans utilisation du WiFi pendant 10 minutes, l'appareil se déconnecte automatiquement du réseau. Le WiFi est réactivé si vous appuyez sur une touche ou essayez d'accéder au WiFi.

Indicateur de batterie :

- voyant Led rouge fixe : batterie très basse,
- voyant Led bleue fixe : batterie à moitié chargée,
- voyant Led Blanche fixe : batterie pleine charge,
- voyant Led clignotante : en charge.

8. Pour en savoir plus.

Vous trouverez toutes les réponses sur le fonctionnement de l'Airbox 5 4G sur l'assistance en ligne : r.orange.fr/r/S24-guide-airbox

Orange, SA au capital de 10 640 226 396 €.

111, quai du Président Roosevelt, 92130 Issy-les-Moulineaux.

RCS Nanterre 380 129 866.