

Orange.

Airbox 3, 4G+.

Guide d'installation.

Édition août 2021.

Adaptation, mise en page et impression caractères
agrandis : HandiCaPZéro.

Sommaire.

1. Contenu du pack.....	3
2. Présentation de l'Airbox 3, 4G+.....	3
3. Fonctionnalités de l'Airbox 3, 4G+.	5
4. Installation.....	6
5. Connectez vos équipements.	8
6. Fonctionnalités de l'Airbox.....	10
7. Précautions d'usage.....	15
8. Assistance et mentions légales.....	17

Bienvenue : ce guide vous accompagne dans l'installation de votre Airbox 3, 4G+.

1. Contenu du pack.

- Airbox 3, 4G+,
- batterie,
- bloc d'alimentation,
- câble USB,
- guide d'installation,
- certificat de sécurité,
- étiquettes d'informations Wi-Fi et mot de passe temporaire d'administration.

2. Présentation de l'Airbox 3, 4G+.

L'Airbox est un petit boîtier noir plat de forme rectangulaire aux bords arrondis, pourvu de voyants, d'un bouton et d'une connectique.

Face avant.

Sur la partie inférieure de la face avant se trouvent les 4 voyants, présentés de gauche à droite :

- indicateur réseau (voyant LED rouge ou bleu),
- indicateur Wi-Fi (voyant LED bleu),
- indicateur de SMS (voyant LED bleu),
- indicateur de batterie (voyant LED rouge ou bleu).

Le port micro USB est au centre de la tranche inférieure : relie l'Airbox au bloc d'alimentation ou à un ordinateur.

Le bouton poussoir Marche-Arrêt est sur la tranche supérieure gauche : affiche la clé Wi-Fi avec un double appui rapide.

Face arrière.

Retournez l'Airbox 3, 4G+, port micro USB en bas.

Une encoche sur le côtés arrondis en bas à gauche vous permet de soulever la coque pour accéder à la batterie qui après son retrait, vous donnera accès à l'emplacement de la carte Nano SIM.

Soulevez la coque :

- en haut à gauche l'emplacement de la carte Nano SIM (petit logement métallique),
- au centre une grande étiquette blanche qui indique le nom du réseau WiFi, la clé WiFi et le mot de passe temporaire (admin et XXXXXXXX). Ces informations sont utilisées pour connecter un équipement en Wi-Fi,
- sur l'encadrement gauche, le bouton "Reset" : remise à zéro de l'Airbox. Retour au mot de passe Administrateur situé sous la batterie,
- en bas à gauche, 4 petites broches métalliques sur lesquelles viendra se poser la petite plaque métallique située sur un des côtés de la batterie.

La batterie viendra se loger au-dessus de la carte Nano SIM et de la grande étiquette.

3. Fonctionnalités de l'Airbox 3, 4G+.

L'Airbox 3, 4G+ choisit automatiquement le réseau mobile le plus rapide, jusqu'à 300 Mbit/s. Les débits indiqués sont théoriques. Les débits réels

dépendent de la capacité du réseau et de l'offre souscrite.

Elle vous permet de connecter tous vos terminaux en Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac) pour leur fournir un accès Internet.

Elle peut se connecter à 10 équipements Wi-Fi simultanément.

Où placer l'Airbox 3, 4G+.

L'Airbox 3, 4G+ utilise le réseau mobile d'Orange, et vous permet d'accéder à l'Internet Haut Débit à votre domicile.

Pour une réception optimale, positionnez l'Airbox 3, 4G+ près d'une fenêtre.

4. Installation.

Étape 1. Retournez l'Airbox et soulevez la coque.

Étape 2. Placez la Nano SIM dans le sens indiqué. Insérez la carte dans le logement métallique, coin

biseauté en bas à gauche. Retenez votre mot de passe Wi-Fi et votre mot de passe temporaire (admin et XXXXXXXX) qui vous seront utiles étape 8.

Étape 3. Insérez la batterie, puis, refermez la coque.

Étape 4. Reliez le câble USB au bloc d'alimentation, puis branchez-le sur une prise électrique.

Étape 5. Branchez l'autre extrémité du câble USB sur l'Airbox. Chargez l'Airbox durant 2 heures avant utilisation.

Étape 6. Appuyez 3 secondes sur le bouton pour allumer l'Airbox ou bien : appuyez en continu jusqu'à l'allumage des LED. Pour éteindre l'Airbox, appuyez sur le bouton marche-arrêt jusqu'à son extinction.

Étape 7. L'Airbox est prête pour se connecter au réseau Orange. Lorsque le voyant Réseau et Wifi

sont allumés en bleu ou que le voyant Réseau est allumé rouge, passez à l'étape suivante.

5. Connectez vos équipements.

Rappel : nom du réseau et clé WiFi indiqués sur la grande étiquette, sous la batterie.

Connexion en Wi-Fi Windows :

1. cliquez sur l'icône Wi-Fi de votre ordinateur,
2. sélectionnez le nom de l'Airbox dans la liste qui apparaît (information disponible sur l'étiquette),
3. cliquez sur "Se connecter",
4. entrez le mot de passe (clé Wi-Fi), puis cliquez sur "Suivant",
5. passez à l'étape 8.

Connexion en Wi-Fi Mac OS X :

1. cliquez sur l'icône Wi-Fi,
2. sélectionnez le nom de l'Airbox dans la liste qui apparaît (information disponible sur l'étiquette),
3. entrez le mot de passe (clé Wi-Fi) en respectant les majuscules et sans aucun espace,
4. cliquez sur "Rejoindre",

5. passez à l'étape 8.

Connexion en Wi-Fi Android :

1. touchez "Paramètres",
2. rendez-vous dans la rubrique "Wi-Fi",
3. sélectionnez le nom de l'Airbox (information disponible sur l'étiquette),
4. entrez le mot de passe (Clé Wi-Fi) en respectant les majuscules,
5. touchez "Connexion" ou "Se connecter",
6. passez à l'étape 8.

Connexion en Wi-Fi iOS :

1. touchez "Wi-Fi" depuis le menu "Réglages",
2. touchez le nom de l'Airbox (information disponible sur l'étiquette),
3. entrez le mot de passe (Clé Wi-Fi) en respectant les majuscules et sans aucun espace,
4. touchez "Rejoindre",
5. passez à l'étape 8.

Étape 8. Ouvrez votre navigateur Internet puis suivez les instructions affichées à l'écran.

Remarque : cette page ne s'affiche pas ? Entrez l'adresse airbox.home (ou 192.168.1.1) dans votre navigateur puis suivez les étapes.

À l'étape "Connexion", vous serez invité à saisir le mot de passe temporaire d'administration (admin et XXXXXXXX) figurant sur l'étiquette sous la batterie de l'Airbox (Voir étape 2) et ensuite à le modifier en le personnalisant. Ce mot de passe est également rappelé sur les étiquettes présentes dans la boîte. Notez-le en fin de ce guide pour ne pas l'oublier.

Il est possible que votre code PIN soit demandé, si vous ne l'avez pas modifié, ce code est "0000" par défaut (4 fois 0).

6. Fonctionnalités de l'Airbox.

Pour en savoir plus.

Vous trouverez toutes les réponses sur le fonctionnement de l'Airbox 3, 4G+ sur l'assistance en ligne : assistance.orange.fr, rubrique Airbox.

Indicateur réseau (voyant LED rouge ou bleu) : le voyant LED est bleu lorsque l'appareil est connecté à Internet ou clignote quand il n'y a pas Internet. Le voyant LED est rouge quand il n'y a pas de réseau, de service, de carte SIM ou que vous devez saisir votre code PIN personnalisé de votre SIM.

Indicateur Wi-Fi (voyant LED bleu) : le voyant LED est bleu lorsque le Wi-Fi est actif. Sans utilisation du Wi-Fi pendant 10 minutes, l'appareil se déconnecte automatiquement du réseau. Le Wi-Fi est réactivé si vous appuyez sur une touche ou essayez d'accéder au Wi-Fi.

Indicateur de SMS (voyant LED bleu) : le voyant LED est bleu lorsque vous recevez un nouveau message ou clignote lorsque la boîte de réception est pleine.

Indicateur de batterie (voyant LED rouge ou bleu) :

- le voyant LED est rouge lorsque la batterie est faible,

- le voyant LED est bleu et clignote lentement pendant son utilisation,
- le voyant LED est bleu et clignote rapidement pendant son rechargement,
- le voyant LED est bleu quand il est complètement chargé.

Interface d'administration.

Connectez-vous à l'interface d'administration : ouvrez votre navigateur Internet et entrez l'adresse `airbox.home/` (ou `192.168.1.1`).

Vous aurez accès à différentes informations :

- au statut de la connexion (qualité de réception),
- au temps de connexion,
- au suivi de la consommation,
- aux SMS-Messages,
- aux paramètres du réseau Wi-Fi,
- à l'activation-désactivation du roaming.

Connexion.

1. Se connecter, se déconnecter,
2. activer, désactiver les données à l'étranger,
3. durée de connexion,
4. volume de données échangées,
5. qualité du signal et type de réseau,
6. nombre d'appareils connectés à l'Airbox.

Messages.

Si votre service vous le permet, avec l'Airbox vous pouvez envoyer-recevoir des SMS.

Lorsque vous recevez un SMS, une notification s'affiche à l'écran. Vous pouvez rediriger ces SMS vers un numéro de téléphone mobile de votre choix.

Pour cela renseignez le numéro de téléphone. (Si vous êtes à l'étranger, renseignez le préfixe du pays de résidence).

Pour accéder à la boîte de réception SMS, vous serez invité à renseigner votre nom d'utilisateur ("admin" en minuscule par défaut) et le mot de passe que vous avez personnalisé à l'installation.

Réseaux Wi-Fi.

Vous avez la possibilité de créer un réseau "invité".

Celui-ci donne uniquement accès à Internet, vos données personnelles (SMS, messages, modification des paramètres, etc.) ne sont pas accessibles par les "invités".

Pour cela, entrez l'adresse `airbox.home` (ou `192.168.1.1`) dans votre navigateur. Rendez-vous à la rubrique "réseaux Wi-Fi", puis activez le réseau "Airbox-XXXX-Guest". Par défaut, ce réseau "invité" est protégé par un mot de passe : `orange123`.

Restauration.

En cas de besoin vous avez la possibilité de revenir aux réglages initiaux de sortie d'usine.

Pour cela, lorsque votre Airbox est allumée, appuyez 5 secondes sur le bouton "Reset" (situé sous la coque). Tous les paramètres enregistrés seront effacés et remplacés par les paramètres initiaux.

Le nom d'utilisateur par défaut sera "admin", et le mot de passe sera à nouveau celui précisé sur l'étiquette sous la batterie.

7. Précautions d'usage.

N'allumez pas votre terminal quand son utilisation est interdite ou quand elle peut causer des interférences ou un danger.

N'utilisez pas votre terminal en conduisant.

Suivez les règles ou les règlements des services médicaux et des hôpitaux. Éteignez votre terminal lorsqu'il est près d'appareils médicaux.

Éteignez votre terminal dans l'avion. Le terminal peut causer des interférences susceptibles de perturber les signaux de l'avion.

Ne placez pas votre terminal ou ses accessoires dans des conteneurs avec un fort champ électromagnétique.

Ne placez pas de médias de stockage magnétiques près de votre terminal. La radiation du terminal peut effacer les informations stockées.

Éteignez votre terminal près des dispositifs électroniques de haute précision. Le terminal peut affecter la performance de ces dispositifs.

N'essayez pas de démonter votre terminal ou ses accessoires. Seul un personnel qualifié est autorisé à entretenir ou réparer ce terminal.

Ne mettez pas votre terminal dans un endroit à haute température ou ne l'utilisez pas dans un endroit avec un gaz inflammable comme dans une station d'essence.

Gardez votre terminal et ses accessoires hors de portée des enfants. N'autorisez pas l'utilisation de votre terminal par des enfants sans surveillance.

Utilisez seulement des batteries et des chargeurs conformes pour éviter une explosion.

Respectez les lois ou les règlements pour l'utilisation de ce terminal. Respectez la vie privée des autres durant l'utilisation de votre terminal.

8. Assistance et mentions légales.

Orange :

- assistance en ligne : assistance.orange.fr,
- assistance en ligne pro : assistancepro.orange.fr,
- assistance téléphonique : 39.00,
- assistance téléphonique pro : 39.01,

- assistance en ligne entreprise :
assistance.orange-business.com,
- assistance téléphonique entreprise : 706 depuis un mobile Orange ou 0825.00.07.06.

39.00, 39.01 et 706 : le service est gratuit et l'appel est au prix d'une communication normale selon l'offre détenue. Le temps d'attente avant la mise en relation avec votre conseiller est gratuit depuis les réseaux Orange).

0825.00.07.06 : depuis un poste fixe 0,125 € HT la minute plus le prix d'une communication selon votre opérateur.

Orange, SA au capital de 10 640 226 396 €,
111, quai du Président Roosevelt, 92130 Issy-les-Moulineaux, 380 129 866 RCS Paris.