

Orange.

Guide d'installation du
Décodeur UHD.

Édition juin 2021.

Adaptation, mise en page et impression caractères
agrandis : HandiCaPZéro.

Sommaire.

1. Contenu du pack.....	3
2. Description du Décodeur UHD.	3
3. Avant de commencer.....	7
Mentions légales.	8

1. Contenu du pack.

- Décodeur TV : permet d'accéder à la TV d'Orange,
- télécommande : permet de naviguer sur la TV d'Orange,
- câble Ethernet : permet de relier le décodeur TV à la Livebox,
- câble HDMI : permet de relier le décodeur TV à votre téléviseur,
- bloc d'alimentation : utilisez exclusivement le bloc d'alimentation fourni dans ce pack,
- guide d'installation.

2. Description du Décodeur UHD.

Décodeur.

Le décodeur UHD est un petit boîtier noir de forme carrée.

Face avant, grande surface lisse avec un voyant situé à l'angle gauche de la face avant.

Face arrière, connectique, décrite de gauche à droite :

- bouton poussoir Marche-Arrêt,
- prise antenne TNT,
- sortie audio S/PDIF
- port Ethernet,
- sortie HDMI,
- port USB C,
- prise d'alimentation.

Télécommande.

Grand ensemble noir aux bords arrondis, présentant des creux et des reliefs.

L'ensemble des boutons écrits gris clair sur fond noir, sauf mention contraire.

Présentations des ensembles de touches, de haut en bas.

Touche Marche-Arrêt (creux rond) : mettre en veille-sortir de veille.

Touche micro (située en haut du pad circulaire de navigation) : piloter vocalement le décodeur. Pour plus d'informations, rendez-vous sur assistance.orange.fr, puis tapez "fonction vocale" dans la recherche.

Grand pad circulaire avec touches multidirectionnelles haut/bas, gauche/droite pour se déplacer dans les menus, et au centre, le rond creux de la touche OK pour valider.

Sur le bas du pad de navigation, 2 touches alignées :

- touche Précédent pour revenir à l'écran précédent. Appui long : revenir à l'écran d'accueil de la TV d'Orange,
- touche Menu (Orange sur fond noir) : accéder à l'écran d'accueil de la TV d'Orange.

Bloc volume et programme :

- à gauche la touche "plus" en creux, en dessous la touche "moins" : pour régler le volume sonore, un appui long sur la touche "moins" coupe le son,
- à droite la touche chaîne suivante en creux et dessous la touche précédente : pour changer de chaîne ou revenir au service TV.

Pavé des touches numériques, avec une vague en relief sur la ligne 4, 5, 6, pour sélectionner vos chaînes, saisir vos différents codes d'accès :

- 1 (@, /, &), 2 (A, B, C), 3 (D, E, F),
- 4 (G, H, I), 5 (J, K, L), 6 (M, N, O),
- 7 (P, Q, R, S), 8 (T, U, V), 9 (W, X, Y, Z),
- C en creux, 0 (espace), VOD (touche bombée) pour accéder à la vidéo à la demande d'Orange.

Lecteur vidéo :

- touche Retour rapide,
- touche bombée Lecture-pause,
- touche Avance rapide,

- touche Démarrer-arrêter en creux, avec un cercle rouge : pour démarrer/arrêter un enregistrement.

La télécommande offre des fonctionnalités supplémentaires par combinaison de touches :

- touches Précédente + OK : afficher le menu de maintenance,
- touches Précédente + multidirectionnelle haute : supprimer l'association de la télécommande.

3. Avant de commencer.

Avant d'installer le décodeur TV, vous devez avoir installé la Livebox. Celle-ci doit être allumée et connectée à l'Internet.

Pour ne pas perturber les performances du Wi-Fi de la Livebox, ne superposez pas la Livebox et le décodeur TV.

En fonctionnement, il est normal que votre décodeur TV soit chaud.

1. Branchez le bloc d'alimentation.

2. Branchez le câble HDMI fourni dans le pack.
3. Allumez votre téléviseur puis sélectionnez la source sur laquelle est branchée le décodeur TV (HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, etc.).
4. Allumez le décodeur TV puis suivez les étapes affichées à l'écran.

Mentions légales.

Dolby, Dolby Audio, Dolby Atmos et le symbole double-D sont des marques de Dolby Laboratories.

Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Orange, SA au capital de 10 640 226 396 €,
111, quai du Président Roosevelt, 92130 Issy-les-Moulineaux. RCS Nanterre 380 129 866. Agence Bornéo, 11353.